組立説明書 NE-957

naniwa co.,ltd. http://www.northeagle.co.jp/ tel.0120-68-4577

BIG FRONT SUN SHADE

BIGフロントサンシェード（ジラフ）

North Eagle
You feel wildness like a bird,
You play with the wind like a bird.
Our brand was born in the north ground
for such a great outdoor life.
We hope you all can have a exciting holiday...

この度はBIGフロントサンシェード（ジラフ）をお買い上げいただき誠に有難うございました。
テント設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。
また、石や木の枝等、テントを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。

⚠取扱上の注意

- ●テント内での火気の使用は危険ですのでお避けください。また炎から離れたところに設営してください。
- ●テント内と外の気温差が高い時、テント内に水滴が生じることがありますが（結露）これは水漏れではありません。換気を行うことで軽減できます。
- ●台風・暴風雨の際は危険ですのでテントの使用はお避けください。

⚠収納・保管の注意

- ●ご使用後は汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納、保管してください。濡れたままの状態で収納すると色うつりする場合があります。

設営手順

1 セット内容の確認

※お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

●本体	1張	●プラペグ	4本
●グラスポール　ロング（ブラック）	1本	●収納ケース	
●グラスポール　ショート（グレー）	1本		

2 本体にポールをセットする

本体を広げ、ブラックのポールをブラックの挿入口に、
グレーのポールをグレーの挿入口に差し込みます。



3 本体の立ち上げ

矢印の方向へ押し上げながら、本体を立ち上げてください。
ポールを4隅のエンドピンにセットしてください。
※ポールをピンに差し込む時は指をはさまない様、ご注意ください。



4 マジックテープで固定する

2本のポールが交差するところを本体に付いている
マジックテープで固定します。



5 設営位置を決め、四隅をペグで固定する

四隅のペグループに風上より順に対角線にペグ打ちして本体を固定してください。
※ペグは60度～90度の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。